

## SEITENWAND MONTAGE PAX & PLATSA

Die Seitenwand wird mit Holzschrauben von innen befestigt. Folgen Sie diesen einfachen Schritten für eine perfekte Montage:

### Vorbereitung:

Vorbohren der Löcher im Korpus, nicht die bestehenden Bohrungen verwenden.

### Anzwingen:

Die Seitenwand an den Korpus anbringen und festzwingen.

### Schrauben:

Schrauben Sie die Seitenwand mit Holzschrauben fest. Platzieren Sie vier Schrauben übereinander und drei hintereinander, jeweils mittig, vorne und hinten.

### Zwingen lösen:

Lösen Sie die Zwingen.





Voila, Ihre Seitenwand ist perfekt montiert!

*\*Menge der Schrauben bezieht sich auf 2-2,4m hohe Schränke.*



### **WAS MAN BENÖTIGT:**

#### **HOLZSCHRAUBEN & BOHRER & ZWINGEN**

-  4x30 SENKKOPF für VERBINDUNG MEHRERER SCHRÄNKE
-  12Stück 4x30 SENKKOPF FÜR SEITENWÄNDE AUS FENIX,LAMINAT ODER HOLZFURNIER AUF MULTIPLEX
-  12Stück 4x35 SENKKOPF FÜR SEITENWÄNDE AUS LINOLEUM AUF MULTIPLEX
-  BOHRER 4,5mm